メニュー一覧

機能番号の「F10」などの表記は、◎（F）とダイヤルボタンでその機能を呼び出せることを意味します。

の機能は、F29「設定リセット」（☞12-12ページ）でお買い上げ時の状態に戻ります。

■音

機能番号	機能名	初期値	参照ページ
F10	着信設定	着信音パターン：パターン1　着信音量：レベル3 バイブレータ：OFF、鳴動時間（電話着信を除く）：4秒	8-2
F13	効果音設定	ウェイクアップ音（音選択：オリジナル1、音量：レベル1） パワーオフ音、ボタン確認音（音選択：オリジナル、音量：レベル1） オープン／クローズ音（音選択：オリジナル、音量：OFF）	8-6
F14	サウンド音量	レベル3	8-17
F15	オリジナル着信音	—	8-10
F16	マナーモード選択	サイレントモード	3-2

■管理

機能番号	機能名	初期値	参照ページ
F20	ダイヤル操作禁止	—	12-3
F21	簡易ロック	OFF	12-4
F22	シークレットモード	OFF	12-9
F23	禁止設定	すべてOFF	12-4
F24	オフラインモード	OFF	3-6
F25	オールリセット	—	12-13
F26	指定着信拒否	すべて許可	12-7
F27	メモリオールクリア	—	12-12
F28	暗証番号変更	—	12-2
F29	設定リセット	—	12-12

■設定

機能番号	機能名	初期値	参照ページ
F30	ガイド機能	—	14-16
F31	メモリ確認	—	10-12
F32	自動着信	OFF（呼出秒数6秒）	14-17
F33	バッテリーセーブ	メインディスプレイ ディスプレイ省電力（待受中：20秒、ボタン操作中：ON） 通話中節電：ON、キーバックライト：OFF サブディスプレイ ディスプレイ省電力：15秒、自動電源OFF：ON	14-18
F34	パネル照明	メイン点灯時間：10秒、サブ点灯時間：5秒、明るさ調整：明るさ3	7-20
F35	言語選択（Language）	日本語	7-21
F36	応答方法設定	オープン通話：応答しない、応答キー設定：エニーキーアンサー	14-20
F37	アドレス帳グループ設定	アイコン：未設定、名称：未設定 着信イルミ／着信音パターン／バイブレータ／ 電話着信画像（メイン／サブ）：個別設定なし、メールフォルダ：一般フォルダ	5-12
F38	通話品質アラーム	OFF	14-21
F39	サイドキー設定	上サイドキー：簡易留守録設定／解除 下サイドキー：マナー設定／解除	14-27

付録

17

■録音／設定

機能番号	機能名	初期値	参照ページ
F40	簡易留守録・音声メモの録音件数確認	留守録：0件、音声メモ：0件	14-13
F41	簡易留守録・音声メモの録音内容消去	—	2-13、2-14
F42	簡易留守録	留守録設定：OFF、応答時間設定：6秒	14-11
F43	ユーザー辞書	未登録	4-17
F46	オーナー登録	未登録	14-9
F49	壁紙／マイキャラクタ	メインディスプレイ 通常壁紙：OFF、 発信イラスト／通話中イラスト／電話着信画像／ マルチメニューイラスト／待受アイコン／割込みフレーム：ナチュラル、 ウェイクアップ／パワーオフ：オリジナル、待受くーまん：OFF サブディスプレイ 通常壁紙／シーズン壁紙：OFF 電話着信画像：ナチュラル 目覚まし／スケジュール／アクションアイテム：オリジナル	7章

■時計／アラーム

機能番号	機能名	初期値	参照ページ
F52	目覚まし機能設定	目覚まし：OFF、タイトル／時刻：未設定 アラーム音：パターン1、アラーム音量：レベル5 バイブレータ：OFF、時刻読上げ：ON、起動設定：未設定 繰返し通知設定：あり	13-51
F59	時計設定	日時設定：未設定 ミニ時計：ON、12／24h設定：24h、 メイン時計／サブ液晶時計：ゴシック	1-17

■時間／料金

機能番号	機能名	初期値	参照ページ
F60	累積通話料金	----円	2-18
F61	通話料金表示	----円	2-18
F62	累積通話時間	0秒	2-17
F63	通話時間表示	0秒	2-17

■付加サービス

機能番号	機能名	初期値	参照ページ
F70	転送電話サービス・留守番電話サービスの呼び出し時間設定（※3）	—	15-6
F71	転送電話サービス	—	15-3
F72	留守番電話サービス	—	15-4
F73	転送電話サービス・留守番電話サービスの設定解除	—	15-4、15-5
F74	転送電話サービス・留守番電話サービスの設定状況確認	—	15-4、15-6
F75	割込通話サービスの設定／解除（※2、3）	—	15-7
F76	割込通話サービスの設定状況確認（※2、3）	—	15-7
F77	国際ショートコード	0046010	14-24
F78	三者通話サービス（※1）	—	15-9
	通話中転送（※1、2、3）	—	15-9
F79	184／186付加	すべてOFF	14-21

※1 通話中に押した場合
※2 北海道／北陸／九州・沖縄地域でご契約のお客様は、現在このサービスはご利用いただけません。
※3 東北・新潟／中国／四国地域でご契約のお客様は、現在このサービスはご利用いただけません。

付録

17

■Vodafone live!

機能番号	機能名	初期値	参照ページ
F81	メール	–	Vodafone live!編
F82	ウェブ		
F83	ステーション		
F84	Vアプリ		
F85	データフォルダ		
F86	ネットワーク自動調整		

■その他

機能番号	機能名	初期値	参照ページ
F0	自局電話番号表示	—	2-19
F長押し	サイドキー誤動作防止	解除	12-11
Fクリア	着信拒否（※3）	—	2-10
F電源	かかってきた電話を留守番電話センターに転送（※1、2、3）	—	15-5
F文字	目覚ましの繰返しを停止	—	13-51
(Clear メモ) 長押し	簡易留守録機能	解除	2-7
(#) 長押し	マナーモード	解除	3-2
(V)	ショートカットメニュー	10件（スカイメール／スーパーメール／受信メール／簡易電卓／国語辞書／英和辞書／和英辞書／着うた®プレイヤー／スケジュール／時間割）	14-5
—	受話音量設定	レベル5	2-11
—	スピーカー音量設定	レベル5	8-18

※1 北海道／北陸／九州・沖縄地域でご契約のお客様は、現在このサービスはご利用いただけません。
※2 東北・新潟／中国／四国地域でご契約のお客様は、現在このサービスはご利用いただけません。
※3 着信中に押した場合

■マルチメニュー（☞1-18ページ）／エディタメニュー（☞4-19ページ）の機能

機能内容	初期値	参照ページ
イルミネーション	お知らせカラー 電話：カラー1、メール：カラー2、ウェブ／ステーション：カラー3 着信イルミ 電話：パターン1、メール：パターン2、ウェブ／ステーション：パターン3	14-3
ディスプレイ設定	メインディスプレイ お知らせ設定：ON、表示文字設定：太文字、でか文字設定：OFF サブディスプレイ 着信表示設定：ON メール閲覧設定：ON、配色設定：ノーマル コントラスト調整：標準濃度、表示反転設定：正方向	—
アクションアイテム	表示切替：全件表示、消去設定：手動消去	13-17
スケジュール	休日設定（日曜：赤、平日：黒、土曜：青）	13-11
スケジュールオプション	スタンプ：ノーマル1、お知らせ君：OFF、スケジュールロック：OFF スタート表示：月間スケジュール、タイムアップ画面：オリジナル	—
くーまんの部屋	くーまんデータ：サムネイル表示、マイデータ（名前：あのね、誕生日／アニバーサリー：未登録）、くーまんの部屋：OFF	14-39
赤外線通信	認証パスワード：未設定	11-3
スカイメロディ接続番号	＊1790	Vodafone live!編
割込み設定	操作中（メール着信／レポート着信：割込（表示有）、ウェブ着信：割込） カメラ連写中、ムービー録画中、ボイスメモ録音中：すべてバックグラウンド ウェブ／接続中：電話着信優先 Vアプリ（電話／メール／ウェブ／ステーション着信：着信優先、アラーム通知：アラーム優先）	Vodafone live!編
カメラ	シャッター音：カシャ！、自動登録設定：OFF 連写中割込み（割込設定）：すべてバックグラウンド、警告表示設定：ON	6-6
ビデオ	自動登録設定：OFF 録画中割込み：すべてバックグラウンド、警告表示設定：ON	6-12
迷惑リスト	拒否電話リスト：0件、電話番号指定：許可、ワンコール無音設定：OFF	2-9、12-6
データフォルダ	サムネイル表示　※登録したデータは消去されません	9-6、10-11
メモリカード	データ一括転送 暗号化設定（アドレス帳、メール、スケジュール：OFF）	9-10
エディタメニュー	入力予測：すべてON、辞書学習設定（予測辞書：未登録、パーソナル辞書：未登録） かな入力方式：標準方式、文字のサイズ：大きい文字、改行制御：ON、 画面サイズ切替：小サイズ	4-21
リミットモード	制限・解除：解除 機能制限：すべて制限なし その他の制限：すべて禁止、時間制限：すべて制限あり 使用制限時間帯：未設定 使用量制限：制限なし、使用量制限（通話時間）：0時間、許可リスト：登録なし	14-28